# Patrones de actividad de agua

## Patrones de actividad de agua

(Patrones de aw utilizables para la calibración de cualquier instrumentación existente, cumpliendo con todas las regulaciones.)




| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| ST-086501 | Patrón estándar de calibración de 0.150 aw, 50 uds. |
| ST-081790 | Patrón estándar de calibración de 0.250 aw, 50 uds. |
| ST-081791 | Patrón estándar de calibración de 0.500 aw, 50 uds. |
| ST-081792 | Patrón estándar de calibración de 0.760 aw, 50 uds. |
| ST-081793 | Patrón estándar de calibración de 0.920 aw, 50 uds. |
| ST-081796 | Patrón estándar de calibración de 0.984 aw, 50 uds. |
| ST-081795 | Patrón estándar de calibración de 1.000 aw, 50 uds. |
| ST-089949 | Kit de patrones aw, 35 pcs (5 de cada valor 0.150-0.250-0.500-0.760-0.920-0.984-1.000) |
| ST-083591 | Kit de limpieza del medidor aWLife, 35 unidades (5 por valor) |

## Accesorios para el medidor aWLife

| Cat nº | Descripción |
|---|---|
| ST-081653 | Paquete de tapas para análisis de aw, 250 uds |
| ST-081652 | Paquete de contenedores para análisis de aw, 250 uds. |





# Humedad

## Medio Ambiente
Nuestros termohigrómetros permiten un control preciso de la humedad en aplicaciones climáticas, medioambientales y de laboratorio, asegurando datos confiables para decisiones seguras.

## Agricultura y Alimentación
Mide la humedad en segundos y de manera no destructiva. Desde granos, semillas y frutos secos, hasta piensos y fardos de paja, heno o lúpulo, garantizando calidad, conservación y seguridad.

## Industria Papelera
Control total en pilas y rodillos de papel, incluyendo balas de papel reciclado. Profundidad de medición y precisión para mantener la eficiencia y la calidad.

## Industria del Cuero
Determine con exactitud el contenido absoluto de agua en Wet Blue y cuero seco, asegurando procesos consistentes y resultados de alta calidad.

## Industria Textil
Fácil de usar, con sensores que miden al instante el contenido de agua o humedad residual en textiles, tejidos, hilos, lana y fibras sintéticas o naturales. Desde bobinas y rollos hasta materiales como algodón, viscosa o poliamida, cada medición es inmediata al contacto con el tejido.

Conocer la humedad significa optimizar procesos, proteger la calidad y garantizar resultados confiables

08